

IZIROD

TROTTINETTES SURVOLTÉES



MANUEL UTILISATEUR IZIROD2

INTRODUCTION

Bienvenue !

Vous trouverez dans ce manuel, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement et entretien de votre trottinette électrique IZIROD2.

Il est impératif de lire attentivement l'ensemble du manuel afin d'assurer une longue durée de vie à IZIROD2.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que vous prendrez un maximum de plaisir à conduire votre trottinette électrique !

Service client IZIROD

Téléphone : +33 179 758 886

Mail : contact@izirod.fr

Site web : www.izirod.fr

IZIROD est une marque de TRAS SAS

20 rue de Constantinople

75008 Paris

REMARQUES

L'utilisation de IZIROD2 est déconseillée aux enfants de moins de 14 ans. Le porte du casque et de vêtements appropriés est fortement recommandé.

IZIROD2 ne doit être utilisé que sur route privée ou pour un usage professionnel, non régi par le Code de la Route.

La charge maximale est de 200 kilos. Il est impératif d'être seul sur la trottinette.

Il est impératif de bien respecter les conseils d'utilisation. Toutes modifications esthétiques et/ou techniques entraîneront une annulation de la garantie.

Mise en garde :

- Ne pas utiliser votre IZIROD2 sous une pluie abondante afin de ne pas détériorer le système de gestion électronique.
- IZIROD2 est conçue pour rouler sur des surfaces planes, il n'est en aucun cas possible d'effectuer des sauts ou acrobaties pouvant engendrer une usure prématurée
- Veillez à bien respecter les cycles de charge afin de conserver la capacité maximale de votre batterie

Quelques précautions avant chaque utilisation :

- Veillez à vérifier l'état de vos freins
- Contrôlez visuellement l'ensemble de la machine
- Chargez régulièrement votre batterie

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|-----------|
| Puissance Moteur | 2x1000W |
| Batterie | 52V 24ah |
| Autonomie | 75km |
| Vmax | 45kmh |
| Poids total | 28kg |
| Temps de charge | 12h |
| Dimensions plateau | 75x18cm |
| Hauteur | 100-125cm |
| Roues | 10x2,5 '' |
| Charge maxi | 200kg |

COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD 2



- 1 Plateau
- 2 Bras
- 3 Roue/moteur avant
- 4 Roue/moteur arrière
- 5 Display
- 6 Allumage des feux/klaxon
- 7 Sélecteur eco/turbo, mono/dual

- 8 Suspension avant
- 9 Amortisseur arrière
- 10 Système de pliage
- 11 Éclairage
- 12 Prise de charge
- 13 Levier frein AR
- 14 Levier frein AV

UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR

IZIROD2 est livrée avec une charge de base, il vous est donc possible de l'utiliser immédiatement. Cependant l'autonomie ne sera que partielle.

Il est impératif de recharger la batterie de IZIROD2 avec le chargeur d'origine.

Rechargez IZIROD2 régulièrement.

Lors du branchement sur secteur de votre chargeur, le témoin passe au **rouge**, cela signifie que IZIROD2 est en cours de chargement.

Dès que le voyant au **vert**, votre batterie est chargée et IZIROD2 peut être débranchée.

Ne pas stocker IZIROD2 en charge

Prenez soin d'éviter tout contact avec l'eau lors de la recharge.

Important !

Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise lors de vos chargements de batterie.

Ne tentez pas d'ouvrir la batterie de votre IZIROD2 ou d'utiliser votre trottinette lorsque celle-ci est en charge

Attention !

Ne laissez jamais IZIROD2 sans la recharger plus de 1 mois, cela peut entraîner des dommages irréversibles.

TELECOMMANDE SANS FIL

IZIROD2 est livrée avec 2 télécommandes sans fil.
Elle vous permet de verrouiller et déverrouiller IZIROD2.

- **Pour démarrer :**

Appuyez 2 fois sur le bouton « Éclair » pour enlever le coupe circuit puis appuyer sur le bouton start de l'écran.

- **Pour mettre le coupe circuit :**

Appuyez 1 fois sur le cadenas ouvert

- **Pour verrouiller IZIROD2 :**

Appuyez 1 fois sur le cadenas fermé

- **Pour faire sonner l'alarme :**

Appuyez sur le bouton sirène

Attention !

Veillez à toujours stocker IZIROD2 en position coupe circuit ou verrouillé.

DEMARRAGE DE IZIROD 2

1. Reportez-vous à la partie concernant le dépliage de IZIROD2
2. Reportez-vous à la partie concernant le verrouillage/déverrouillage par télécommande
3. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l'écran s'allume
4. Tenez le guidon à deux mains
5. Plier la béquille
6. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l'écran s'allume
7. Donnez une impulsion à IZIROD1 tout en appuyant doucement sur la gâchette pour commencer à avancer.
8. Enjoy the ride !!

COMPTEUR



- 1 Bouton « power » : Un appuie long pour allumer/éteindre IZIROD2. Un appui bref pour changer l'écran d'affichage des informations
- 2 Gâchette d'accélérateur
- 3 Bouton de changement des modes de conduites
- 4 Écran d'affichage : (de haut en bas)
 - Mode de conduite sélectionné
 - Vitesse
 - Affichage kilométrage/tension/code erreur
 - Jauge batterie

SELECTION DES MODES DE CONDUITE

IZIROD2 est équipée de 3 modes de conduite, « eco » (1), « normal » (2) et « sport » (3).

Pour sélectionner un mode de conduite :

1. Démarrez votre IZIROD2
2. Appuyez sur le bouton « mode » afin d'alterner entre les modes « 1 », « 2 » ou « 3 »

Un second dispositif ECO-TURBO & SINGLE – DUAL se trouve sous l'écran

Mode **ECO – TURBO**

Non enfoncé : MODE TURBO

Enfoncé : MODE ECO

Mode **SINGLE – DUAL**

Non enfoncé : MODE SINGLE

Enfoncé : MODE DUAL

SYSTEME DE FREINAGE

Lorsque vous actionnez le frein (avant et/ou arrière), l'accélérateur se coupe automatiquement. Il n'est donc pas possible d'actionner simultanément le frein et l'accélérateur.

IZIROD2 dispose de freins à disques hydrauliques, il est donc indispensable de se familiariser avec la pression à exercer sur les leviers afin d'éviter un blocage de(s) roue(s).

Réglage des freins :

Serrer / desserrer la vis se situant au à la base du levier de frein

Attention !

Ne pas modifier le réglage des vis sur l'étrier

ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD2

Pour entretenir efficacement votre trottinette, vérifiez régulièrement :

- Les visseries
- Les freins
- Le gonflage des pneumatiques
- Veillez à respecter scrupuleusement les recommandations concernant la batterie.

Pour nettoyer votre IZIROD2, nous vous conseillons d'utiliser des chiffons « microfibres » afin de retirer la saleté.

Attention !

Prenez toujours soin de vérifier le freinage après nettoyage.

GARANTIE DE VOTRE IZIROD 2

La durée de garantie pièces est de 24 mois à compter de la date d'achat figurant sur la facture.

Durant cette période sont couverts tous les défauts de fabrication ainsi que les défauts techniques. La batterie est garantie 12 mois ainsi que les contrôleurs.

La recherche de panne et de ses causes est toujours réalisée par le revendeur agréé ou par IZIROD. Elle comprend :

- La réparation et/ou échange de pièce(s) défectueuse(s)
- La main d'œuvre
- La livraison des pièces de rechanges nécessaires aux travaux de réparation
- Un justificatif d'achat sera demandé pour toute prise en charge de garantie

L'acheteur s'engage à utiliser IZIROD2 conformément à ce qui est écrit dans le manuel d'utilisation.

La vérification et la décision de l'application de garantie sont du ressort du fabricant, IZIROD.

Toute(s) modification(s) technique(s) ou esthétique(s) entrainera immédiatement l'annulation de la garantie sur l'ensemble de votre IZIROD.

Les travaux réalisés par le client lui-même entraînent l'annulation immédiate de la garantie.

Si vous constatez un problème ou si vous avez besoin d'une intervention technique, nous vous recommandons de prendre contact avec le service client IZIROD ou avec votre revendeur agréé.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,

TRAS SAS
20 rue Constantinople
75008 Paris
FRANCE

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

IZIROD2 (Q4)

Fabriqué par

TNE Technology Co., Limited
No.5 Building, A Zone, Huafeng No.1 Industrial Park, Gushu Community
Xixiang street, Bao an District, Shenzhen
CHINE

Est conforme aux exigences essentielles et autres obligations fondamentales qui relèvent des directives

MACHINES 2006/42/EC
LOW VOLTAGE 2014/35/EU
COMPTATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/EU

Référence des normes harmonisées pertinentes appliquées par rapport auxquelles a conformité est déclarée

EN ISO 12100:2010
EN 12184:2014
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2007+A1 :2011+AC:2012

Fait à,
Paris, France

Le,
05/10/2017

Signature
Kenny LEBERT
President
TRAS SAS
20, rue de Constantinople
75008 Paris
RCS Paris 808 688 824